

Montageanleitung Velohalter Suspenso-VARIO Art. 4823

Der Velohalter Suspenso-Vario + Trolley-Muro wird mit Dübel und Schrauben an der Wand montiert.

Montage: Mit 1 Seit Schrauben und Plastikdübel pro Konsole.

Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang nicht inbegriffen.

Für Beton- oder Kalksandsteinwand werden pro Halter benötigt:

- Plastikdübel \varnothing S10, Art. 351.1040, Stein-Bohrer \varnothing 10 mm verwenden.
- Holzschraube 8 x 40, Art. 184.0840.
- Unterlagscheibe M8, Art. 254.080.





P1060025.JPG



P1060027.JPG



P1060031.JPG



P1060037.JPG